



19. októbra 2007

- (3) Vytvorte m -súbor pre program MATLAB alebo Octave na výpočet relaxačného času (napr. pre polypropylénovú vzorku, potrebné dáta sú v súbore T300.dat). Prevedte diskusiu riešenia a výsledok znázorníte graficky. Štúdijný materiál na riešenie tejto úlohy je v súbore RelaxacnyCas.pdf.

Príklad riešenia programom MATLAB:

